取扱説明書

ファースト・トランジェント・ノイズシミュレータ

FNS-100AX (操作手引編)

1992年 12月 第3版 AEH00024-001-2A

株式会社 ノイズ研究所

目 次

1.	概説	- 1
2.		-
:	2.1 表示・操作部	_
:	2.2 リモートコントローラ	_
3.	機器の状態と状態遷移	-
4.		
4	4. 1 初期設定エラー画面	- 7
4	4.2 プライマリ・メニュー画面	
4	4.8 マニュアルモード・メニュー画面	
	4.8.1 IEC厳しさレベル試験の画面	- 0
	4.3.2 バリアブルモードの画面	
	4.8.3 ライン同期モードの画面	
	4. 3. 4 ワンショットモードの画面	
	4.3.5 トリガーモードの画面	
4	l. 4 プログラムモード・メニュー画面 ······	
	4.4.1 試験実行手順のプログラミング	20
	4.4.2 プログラムモード・メニュー画面の操作方法	
	4.4.3 テストユニットのプログラミング	
	4.4.4 プログラムモード実行画面	
4	. 5 リモート制御画面	
	4.5.1 リモート制御実行画面	
4	. 6 モニタリング機能	
	4.6.1 ERR1+-~ERR6+-	
	4.6.2 モニタリング機能メニュー画面	
	. 7 外部インタフェース・メニュー画面	
4	. 8 補助作業メニュー画面	
•	4.8.1 日付・時刻設定メニュー画面	
	4.8.2 ロード/アンロード	
4.	.9 ハードウェア異常検出画面	43

1. 概 説

本書は、FNS-100AXの取扱説明書(操作手引編)です。

本書では、FNS-100AXの操作に必要な知識を得て頂くため、以下の項目について説明します。

- (1) マン・マシン・インタフェース
- (2) 機器の状態と状態遷移
- (3) デイスプレイ表示画面と操作方法
 - ① 試験条件の設定
 - ② 試験の実行
 - ③ モニタリング機能の設定
 - ④ 外部インタフェースの設定
 - ⑤ 補助作業
 - ⑥ ハードウェア異常

2. マン・マシン・インタフェース

機器を動作させるための操作は、制御ユニット前面の操作・表示部とリモートコントローラで 行います。

2.1 表示・操作部

表示・操作部はディスプレイ表示部、カーソル・キー、ファンクション・キー、ロータリー・ ノブ、STARTキー、STOPキーおよび電源スイッチ等で構成されています。操作・表示部 の各部の名称を図2.1に示します。




図2.1 操作・表示部の各部の名称

操作・表示部の各部の使用目的または機能は次のとおりです。

- (1) ディスプレイ表示部・・・・・・・・・・・メニュー画面や動作状況のモニタ画面等を表示します。
- (2) カーソル・キー**……**メニュー画面のデータ入力欄を移動させます。日付または時刻が表示されている画面では、上向きのカーソル・キーは日付と時刻の表示切換にも使用します。⇔入力欄がある場合には、カーソル位置が最初の入力欄にあるとき有効です。
- (3) STARTキー……主としてパルス出力を開始するために使用します。
- (4) STOPキー…………主としてパルス出力を中止するために使用します。
- (5) ファンクション・キー……ディスプレイ表示画面の切換え等に使用します。
- (6) ロータリー・ノブ・・・・・・・・・・・・メニュー画面のデータ入力欄にデータを入力させるため等に使用します。

2.2 リモートコントローラ

リモートコントローラの操作部は、STARTキー、STOPキー、ERR1/ERR4キー、ERR2/ERR5キー、ERR8/ERR6キー、カーソル・キー、+キー、-キー、F1/F3キー、F2/F4キー及びSHIFTキーで構成されています。

リモートコントローラのキー配置を図2.1に示します。

- (1) STARTキー……主としてパルス出力を開始するために使用します。
- (2) STOPキー……主としてパルス出力を中止するために使用します。
- (3) ERR1/ERR4キー, ERR2/ERR5キー, ERR3/ERR6キー・・・・・・供試体の誤動作 モニター用キーです。これらのキーはプログラ マブルであり、各キーが押下されたときの機器 の動作を予めプログラミングしておくことがで きます。SHIFTキーで選択します。
- (4) カーソル・キー・・・・・・メニュー画面のデータ入力欄を移動させます。
 (〈, ▷, △, ▽) 日付または時刻が表示されている画面では、上
 向きのカーソル・キーは日付と時刻の表示切換
 にも使用します。←入力欄がある場合には、カーソル位置が最初の入力欄にあるときこの表示
 切換え機能が有効になります。
- (5) +キー……増加キーです。メニュー画面のデータ入力欄に データを入力させるため等に使用します。
- (6) ーキー……減少キーです。メニュー画面のデータ入力欄に データを入力させるため等に使用します。




図2.1 リモートコントローラのキー配置

- (7) F1/F3キー……ファンクション・キー1または3です。SHIFTキーで選択します。
- (8) F 2 / F 4 キー·····ファンクション・キー2 または4です。SHIFTキーで選択します。

また、次の拡張オン・キーや拡張オフ・キーを選択するときにも使用します。

- (ii) 拡張オン・キー・・・・・・・・・・・ライン入力の電磁開閉器をオンするために使用します。 SHIFTキーを押下したままで上向きカーソル・キー (△) を押下すると拡張オン・キーが選択されます。
- (1) 拡張オフ・キー・・・・・・・・・・ライン入力の電磁開閉器をオフするために使用します。 SHIFTキーを押下したままで下向きカーソル・キー (▽) を押下すると拡張オフ・キーが選択されます。


[ご注意] 拡張オン・キーと拡張オフ・キーについて

拡張オン・キーと拡張オフ・キーは、プライマリ・メニューが表示されているとき、ならび に試験の条件設定状態あるいはパルス出力状態のときだけ有効になります。

3. 機器の状態と状態遷移

大別すると機器には次に示す 6 種類の動作状態があり、それらの動作状態は、図 3.1 に示す状態遷移図に従って変化します。

- (1) 初期設定……電源スイッチをオンすると初期設定状態になります。この状態では初期設定処理を実行しています。
- (2) 初期設定エラー……初期設定処理でエラーが発生すると、初期設定エラー状態になり、 START UP FAILED画面が表示されハングアップします。
- (3) 動作モード等受付……初期設定を完了すると、プライマリ・メニュー画面が表示され試験条件等受付状態になります。
- (4) 条件設定…………プライマリ・メニュー画面で、マニュアルモード、プログラムモードまたはリモード制御の選択を行うと、それぞれ以下の条件設定状態になります。
 - ① マニュアルモード条件設定……マニュアルモードによる試験条件等の設定が行えます。
 - ② プログラムモード条件設定・・・・・・・・プログラムモードによる試験条件等のプログラミングが行えます。
 - ③ リモート制御モード条件設定……外部インタフェース経由でリモート制御により試験条件 等の設定が行えます。
- (5) パルス出力…………条件設定状態から、マニュアルモードとプログラムモードの場合には STRATキーにより、またリモート制御の場合にはSTARTコマン ドにより、それぞれ以下のパルス出力状態になります。
 - ① マニュアルモードパルス出力……マニュアルモードにてパルス出力を行っています。
 - ② プログラムモードパルス出力……プログラムモードにてパルス出力を行っています。
 - ③ リモート制御モードパルス出力・・・・・・リモート制御にてパルス出力を行っています。
- (6) 一時停止・・・・・・・・・・・パルス出力態から、マニュアルモードの場合にはSTOPキーにより、 またプログラムモードとリモート制御の場合にはPAUSEファンクション・キーにより、それぞれ以下の一時停止状態になります。
 - ① マニュアルモードー時停止・・・・・・パルス出力を一時停止しています。
 - ② プログラムモード一時停止……パルス出力を一時停止しています。
 - ③ リモート制御モード一時停止・・・・・パルス出力を一時停止しています。
- (7) ハードウェア異常……回復できないハードウェア異常が検出されると、ハードウェア異常検出 画面が表示されハードウェア異常状態になります。ハードウェア異常検 出画面には異常原因を示すメッセージが出力され、機器はハングアップ します。



4. ディスプレイ表示画面と操作方法

ここでは機器のディスプレイに表示される画面の機能と画面の操作方法について説明します。 ディスプレイに表示される全画面の一覧表とそれらが表示されるときのハードウェアの状態を 表4.1 に掲げておきます。

表4.1 表示画面の種類とハードウェアの状態

表示画面の種類	ハードウェアの状態
START UP FAILED画面	初期設定エラー状態
プライマリ・メニュー画面	
外部インタフェース・メニュー画面	
ユーティリティ・メニュー画面	動作モード等受付状態
日付・時刻設定メニュー画面	
ロード・アンロード・メニュー画面	
マニュアルモード・メニュー画面	
ライン同期モード・メニュー画面	ーー フッナ 15夕 体部 中心
バリアブルモード・メニュー画面	マニュアルモード条件設定状態
ワンショットモード・メニュー画面	
プログラムモード・メニュー編集画面	
プログラムモード・メニュー複写画面	
プログラムモード・メニュー削除画面	プログラムモード条件設定状態
プログラムモード・メニュー実行画面	
テストユニット・メニュー画面	
リモート制御画面	リモート制御モード条件設定状態
ライン同期モード実行画面	
バリアブルモード実行画面	マニュアルモード・パルス出力状態
ワンショットモード実行画面	
プログラムモード実行画面	プログラムモード・パルス出力状態
リモート制御実行画面	リモート制御モード・パルス出力状態
ハードウェア異常検出画面	ハードウェア異常状態

4.1 初期設定エラー画面 (START UP FAILED画面)

機器の電源を投入するとシステムの初期設定処理(システム・スタートアップ)が実行されます。システム・スタートアップで、ハードウェアとの組合せでシステムメモリカードのソフトウェアが使用できない場合、START UP FAILED画面を表示しハングアップします。

 $1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9^{10}{}_{11}{}^{12}{}_{13}{}^{14}{}_{15}{}^{16}{}_{17}{}^{18}{}_{19}{}^{20}{}_{21}{}^{22}{}_{23}{}^{24}{}_{25}{}^{26}{}_{27}{}^{28}{}_{29}{}^{30}{}_{31}{}^{32}{}_{33}{}^{34}{}_{35}{}^{36}{}_{37}{}^{38}{}_{39}{}^{40}$

Noiseken

SYSTEM START UP FAILED

ERR : SYSTEM SOFTWARE NOT AVAILABLE

図4.1.1 START UP FAILED画面

4.2 プライマリ・メニュー画面

機器の初期設定が完了すると、プライマリ・メニュー画面が表示されます。




図4.2.1 プライマリ・メニュー画面

- (1) 本メニュー画面は、以下の5つの機能の中から1つを選択する機能と、ファンクション・キーにより機器の状態をリモート制御モード状態へ移行させる機能を持ちます。
 - ① マニュアルモード試験 (MANUAL MODE)
 - ② プログラムモード試験 (PROGRAM MODE)
 - ③ モニタリング機能 (MONITORING FUNCTION)
 - ④ 外部インタフェースのパラメータの設定 (EXTERNAL INTERFACE)
 - ⑤ 補助作業 (UTILITY)
- (2) 本メニュー画面のファンクション・キーの機能は次のとおりです。
 - ① REMOTE ……リモート制御画面を表示して、機器をリモート制御状態にします。
 - ② ENTER………(1)に挙げた5つの機能中から、選択された一つの機能を呼び出します。

4.3 マニュアルモード・メニュー画面

プライマリ・メニュー画面でマニュアルモード (MANUAL MODE)を選択すると、本メニュー画面が表示されます。




図4.3.1 マニュアルモード・メニュー画面

- (1) マニュアルモードには更に4種類の動作モードがあります。本メニュー画面ではその中から1つを選択します。
 - ① I E C 厳しさレベル試験 (IEC SEVERITY LEVEL TESTING) ------ I E C 厳しさレベル1, 2, 3 または 4 で定められるファースト・トランジェント/バーストを発生させます。
 - ② バリアブルモード (VARIABLE MODE TESTING) *******指定した繰り返し周期でファースト・トランジェント/バーストを発生させます。
 - ③ ライン同期モード (LINE SYNCHRONIZED MODE TESTING) ***・・・・ライン入力のR相-S相間の位相または外部 AC 100V/200Vの位相に同期させてファースト・トランジェント/バーストを発生させます。
 - ④ ワンショットモード (ONE SHOT MODE TESTING) ------START キーを押下する毎に1回ファースト・トランジェント/バーストを発生させます。
 - ⑤ トリガーモード(TRIGGER MODE TESTING) ------外部トリガー信号に同期してファースト・トランジェント/バーストを発生させます。
- (2) 本メニュー画面のファンクション・キーの機能は次のとおりです。
 - ① LINE SW -----ライン入力の電磁開閉器をオン/オフします。
 - ③ EXIT………プライマリ・メニュー画面に戻ります。
 - ③ ENTER ……選択した動作モードに対応するメニュー画面に移行します。

4.3.1 I E C 厳しさレベル試験の画面

(1) IEC厳しさレベル試験メニュー画面

マニュアルモード・メニュー画面が表示されているとき、IEC厳しさレベル試験 (IEC SEVERITY LEVEL TESTING) を選択すると、本メニュー画面が表示されます。

 $1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9^{10}{}_{11}{}^{12}{}_{13}{}^{14}{}_{15}{}^{16}{}_{17}{}^{18}{}_{19}{}^{20}{}_{21}{}^{22}{}_{23}{}^{24}{}_{25}{}^{26}{}_{27}{}^{28}{}_{29}{}^{30}{}_{31}{}^{32}{}_{33}{}^{34}{}_{35}{}^{36}{}_{37}{}^{38}{}_{39}{}^{40}$




図4.8.2 IEC厳しさレベル試験メニュー画面

- a. 電源供給ラインあるいは I/O,信号,データ,制御ラインの IEC厳しさレベルに応じたファースト・トランジェント/バーストを発生させます。本メニュー画面では以下の項目を設定します。
 - ① IEC厳しさレベル (電源供給ラインあるいは I/O, 信号, データ, 制御ライン)
 - ② パルスの極性 (POLARITY)
 - ③ ファースト・トランジェント/ バーストの出力時間 (DURATION)
 - ④ カップリングモード (COUPLING MODE)
- b. 本メニュー画面のファンクション・キーの機能は次のとおりです。
 - ① LINE SW……ライン入力の電磁開閉器をオン/オフします。
 - ② EXIT……マニュアルモード・メニュー画面に戻ります。
- c. STARTキーを押下すると、IEC厳しさレベル試験実行画面に移行し試験を開始します。

[ご注意] カップリングモードの指定について

*印をつけた相がサージを印加する相です。また、N相がない重畳ユニットの場合には、画面の N- は半輝度で薄く表示されます。 (これは全画面共通です。)

(2) IEC厳しさレベル試験実行画面

IEC厳しさレベル試験メニュー画面が表示されているときSTARTキーを押下すると、ブザーがピッと一回鳴り、本画面が表示され、指定されたIEC厳しさレベルのファースト・トランジェント/バーストの出力が開始されます。

 $1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9^{10}{}_{11}{}^{12}{}_{13}{}^{14}{}_{15}{}^{16}{}_{17}{}^{18}{}_{19}{}^{20}{}_{21}{}^{22}{}_{23}{}^{24}{}_{25}{}^{26}{}_{27}{}^{28}{}_{29}{}^{30}{}_{31}{}^{32}{}_{33}{}^{34}{}_{35}{}^{36}{}_{37}{}^{36}{}_{39}{}^{40}$




図4.3.3 IEC厳しさレベル試験実行画面

- a. IEC厳しさレベル試験実行時,本画面が表示されます。
- b. 一時停止状態ではパルスの極性 (POLARITY) を切り換えられます。
- c. 本メニュー画面のファンクション・キーの機能は次のとおりです。
 - ① LINE SW・・・・・・ライン入力の電磁開閉器をオン/オフします。

[ご注意] ファースト・トランジェント/パースト出力時の動作について

- ① パルスの出力中は、パルス出力中を知らせる「EXECUTING」の文字を点滅表示し、「FNS is generating pulses.」というメッセージを点滅表示します。
- ② パルス出力中にSTOPキーを押下すると,ブザーがピッと一回鳴り,パルス出力を一時停止します。STARTキーを押下するとパルス出力を再開します。
- ③ パルス出力時間を終了すると、ブザーがピッピッと続けて二回鳴り、パルス出力を停止します。
- ④ パルス出力を停止または中止すると「 FNS has stopped generating pulses. 」というメッセージを反転表示します。

4.3.2 バリアブルモードの画面

(1) バリアブルモード・メニュー画面 マニュアルモード・メニュー画面でバリアブルモード (VARIABLE MODE TESTING)を選択すると, 本メニュー画面が表示されます。

```
MANUAL MODE
   Noisel (en
                                TIME 12:35:56
1
2
             VARIABLE MODE TESTING
3
   POLARITY &
                     4 0
                         \Omega
4
     VOLTAGE:
5
   PULSE
                     2. 5 KHz
    REPETITION:
6
7
                       1 5
                            m s
   BURST LENGTH:
8
9
                     300 \, \text{ms}
   BURST PERIOD:
10
11
                   9999
                            min 99
   DURATION:
12
13
                               N-
                   1.1 - *
   COUPLING MODE:
14
   (*: SURGE OUT)
                                       LINE:
15
                    L 2 —
                             PE-
16
17
18
19
   Press START key
                    to start testing.
               20
    LINE SW
```

図4.3.4 バリアブルモード・メニュー画面

- a. バリアブルモードでは、指定した繰り返し周期でファースト・トランジェント/ バーストを発生 させます。本メニュー画面では以下の項目を設定します。
 - ① パルスの極性と電圧値 (POLARITY & VOLTAGE)
 - ② パルス繰り返し周波数 (PULSE REPETITION)
 - ③ バーストの長さ (BURST LENGTH)
 - ④ バースト繰り返し周期 (BURST PERIOD)
 - ⑤ ファースト・トランジェント/ バーストの出力時間 (DURATION)
 - ⑥ カップリングモード (COUPLING MODE)
- b. 本メニュー画面のファンクション・キーの機能は次のとおりです。
 - ① LINE SW……ライン入力の電磁開閉器をオン/オフします。
 - ② EXITマニュアルモード・メニュー画面に戻ります。
- c. STARTキーを押下すると、バリアブルモード実行画面に移行し試験を開始します。

(2) バリアブルモード実行画面

バリアブルモード・メニュー画面が表示されているときSTARTキーを押下すると、本画面が表示され、バリアブルモードでファースト・トランジェント/バーストの出力が開始されます。

 $1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9^{10}{}_{11}{}^{12}{}_{13}{}^{14}{}_{15}{}^{16}{}_{17}{}^{18}{}_{19}{}^{20}{}_{21}{}^{22}{}_{23}{}^{24}{}_{25}{}^{26}{}_{27}{}^{28}{}_{29}{}^{30}{}_{31}{}^{32}{}_{33}{}^{34}{}_{35}{}^{36}{}_{37}{}^{38}{}_{39}{}^{40}$




図4.8.5 バリアブルモード実行画面

- a. バリアブルモード実行時,本画面上で以下の試験項目を変更できます。
 - ① パルス出力電圧値 (VOLTAGE)
 - ② パルス繰り返し周波数 (PULSE REPETITION)
 - ③ バーストの長さ (BURST LENGTH)
 - ④ バースト繰り返し周期 (BURST PERIOD)

また、一時停止状態ではパルスの極性(POLARITY)も切り換えられます。

- b. STOPキーを押下すると、パルス出力を一時停止します。STARTキーを押下するとパルス 出力を再開します。
- c. 本メニュー画面のファンクション・キーの機能は次のとおりです。
 - ① LINE SW・・・・・ライン入力の電磁開閉器をオン/オフします。

4.3.3 ライン同期モードの画面

(1) ライン同期モード・メニュー画面

マニュアルモード・メニュー画面でライン同期モード (LINE SYNCHRONIZED MODE TESTING) を選択すると、本メニュー画面が表示されます。

```
MANUAL MODE
1
   Miseken
                                TIME 12:35:56
2
          LINE
              SYNCHRONIZED MODE TESTING
3
   POLARITY &
                +3000 \text{ V}
4
     VOLTAGE:
5
   PULSE
                     2. 5 KHz
6
    REPETITION:
7
                         5
                       1
                           \mathbf{m} s
8
   BURST LENGTH:
9
                       3
                         N
   LINE SYNCH:
10
11
                  9999 min 99
   DURATION:
12
13
                   L1-*
                               N-
   COUPLING MODE:
14
   (*: SURGE OUT)
15
                                       LINE:
                   L 2 - PE-
16
                                        ON
17
                   L 3 -
18
19
   Press
         START
                kеу
                    t o
                       start testing.
                                    20
```

図4.3.6 ライン同期モード・メニュー画面

- a. ライン同期モードでは、ライン入力のR相-S相間の位相または外部 AC 100V/200Vの位相に同期させてファースト・トランジェント/バーストを発生させます。すなわち、バーストの出力開始をラインの位相に同期させます。本メニュー画面では以下の項目を設定します。
 - ① パルスの極性と電圧値 (POLARITY & VOLTAGE)
 - ② パルス繰り返し周波数 (PULSE REPETITION)
 - ③ バーストの長さ (BURST LENGTH)
 - ④ ライン同期位相角 (LINE SYNCH)
 - ⑤ ファースト・トランジェント/バーストの出力時間 (DURATION)
 - ⑥ カップリングモード (COUPLING MODE)
- b. 本メニュー画面のファンクション・キーの機能は次のとおりです。
 - ① LINE SW ------ライン入力の電磁開閉器をオン/オフします。
 - ② EXIT ……マニュアルモード・メニュー画面に戻ります。
- c. STARTキーを押下すると、ライン同期モード実行画面に移行し試験を開始します。

(2) ライン同期モード実行画面

ライン同期モード・メニュー画面が表示されているときSTARTキーを押下すると、本画面が表示され、ラインに同期してファースト・トランジェント/バーストの出力が開始されます。

 $1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9^{10}{}_{11}{}^{12}{}_{13}{}^{14}{}_{15}{}^{16}{}_{17}{}^{18}{}_{19}{}^{20}{}_{21}{}^{22}{}_{23}{}^{24}{}_{25}{}^{26}{}_{27}{}^{28}{}_{29}{}^{30}{}_{31}{}^{32}{}_{33}{}^{34}{}_{35}{}^{36}{}_{37}{}^{38}{}_{39}{}^{40}$




図4.3.7 ライン同期モード実行画面

- a. ライン同期モード実行時,本画面上で以下の試験項目を変更できます。
 - ① パルス出力電圧値 (VOLTAGE)
 - ② パルス繰り返し周波数 (PULSE REPETITION)
 - ③ バーストの長さ (BURST LENGTH)
 - ④ ライン同期位相角 (LINE SYNCH)

また、一時停止状態ではパルスの極性(POLARITY)も切り換えられます。

- b. STOPキーを押下すると、パルス出力を一時停止します。 STARTキーを押下するとパルス 出力を再開します。
- c. 本メニュー画面のファンクション・キーの機能は次のとおりです。
 - ① LINE SW・・・・・ライン入力の電磁開閉器をオン/オフします。

4.3.4 ワンショットモードの画面

(1) ワンショットモード・メニュー画面

マニュアルモード・メニュー画面でワンショットモード(ONE SHOT MODE TESTING) を選択すると、本メニュー画面が表示されます。

```
MANUAL MODE
   Noisel (en
                                TIME 12:35:56
1
2
             ONE SHOT MODE TESTING
3
   POLARITY &
                    4 0 0
     VOLTAGE:
4
5
   PULSE
                    2. 5 KHz
    REPETITION:
6
7
                       1 5
                           m s
   BURST LENGTH:
8
9
                       6.0
   LINE SYNCH:
10
    (or OFF)
11
12
13
                   L1-*N-
   COUPLING MODE:
14
   (*: SURGE OUT)
                                       LINE:
15
                   L 2 - PE-
16
                                        ΟN
17
                   L 3 -
18
19
   Press START
                kеу
                   t o
                       start testing.
20
```

図4.3.8 ワンショットモード・メニュー画面

- a. ワンショットモードでは、STARTキーを押下する毎に1回バーストを発生させることができます。本メニュー画面では以下の項目を設定します。
 - ① パルスの極性と電圧値 (POLARITY & VOLTAGE)
 - ② パルス繰り返し周波数 (PULSE REPETITION)
 - ③ バーストの長さ (BURST LENGTH)
 - ④ ライン同期位相角 (LINE SYNCH) またはライン同期なし
 - ⑤ カップリングモード (COUPLING MODE)
- b. 本メニュー画面のファンクション・キーの機能は次のとおりです。
 - ① LINE SW……ライン入力の電磁開閉器をオン/オフします。
 - ② EXIT ……マニュアルモード・メニュー画面に戻ります。
- c. STARTキーを押下すると、ワンショットモード実行画面に移行します。

(2) ワンショットモード実行画面

ワンショットモード・メニュー画面が表示されているときSTARTキーを押下すると,本画面が表示されます。本画面が表示されているとき,STARTキーを押下する毎に1回バーストが出力されます。

 $1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9^{10}_{11}{}^{11}{}^{12}_{13}{}^{14}_{15}{}^{16}_{17}{}^{18}_{19}{}^{20}_{21}{}^{22}_{23}{}^{24}_{25}{}^{26}_{27}{}^{28}_{29}{}^{30}_{31}{}^{32}_{33}{}^{34}_{35}{}^{36}_{37}{}^{38}_{39}{}^{40}$




図4.3.9 ワンショットモード実行画面

- a. ワンショットモード実行時,本画面上で以下の試験項目を変更できます。
 - ① パルス出力電圧値(VOLTAGE)
 - ② パルス繰り返し周波数 (PULSE REPETITION)
 - ③ バーストの長さ (BURST LENGTH)
 - ④ ライン同期位相角 (LINE SYNCH) ⇒ライン同期なしのときは変更できません。

また,一時停止状態ではパルスの極性 (POLARITY) も切り換えられます。

- b. STOPキーを押下すると、一時停止します。STARTキーを押下すると、STARTキーを押下する毎に1回バーストを発生させることができます。
- c. 本メニュー画面のファンクション・キーの機能は次のとおりです。
 - ① LINE SW……ライン入力の電磁開閉器をオン/オフします。
 - ② RESET……ワンショットモード・メニュー画面に戻ります。

4.3.5 トリガーモードの画面

(1) トリガーモード・メニュー画面

マニュアルモード・メニュー画面でトリガーモード(TRIGGER MODE TESTING)を選択すると、本メニュー画面が表示されます。

```
Noris el (en
             MANUAL MODE
1
                                 TIME 12:35:56
2
             TRIGGER MODE TESTING
3
   POLARITY &
                     4 0 0 V
4
     VOLTAGE:
5
   PULSE
                      2. 5 KHz
6
    REPETITION:
7
                        1.5 \, \mathrm{ms}
   BURST LENGTH:
8
9
                        OFF
10
   LINE SYNCH:
11
     (or OFF)
12
13
                    L1-*
14
   COUPLING MODE:
15
    (*: SURGE OUT)
                                        LINE:
                    L2 - PE -
16
                                          ΟN
17
                    L 3 -
18
19
   Press START key
                    t o
                        start testing.
20
    LINE SW
```

図4.3.10 トリガーモード・メニュー画面

- a. トリガーモードでは、外部トリガー信号に同期してバーストを発生させることができます。本メニュー画面では以下の項目を設定します。
 - ① パルスの極性と電圧値 (POLARITY & VOLTAGE)
 - ② パルス繰り返し周波数 (PULSE REPETITION)
 - ③ バーストの長さ (BURST LENGTH)
 - ④ ライン同期位相角 (LINE SYNCH) またはライン同期なし
 - ⑤ カップリングモード (COUPLING MODE)
- b. 本メニュー画面のファンクション・キーの機能は次のとおりです。
 - ① LINE SW -----ライン入力の電磁開閉器をオン/オフします。
 - ② EXIT ……マニュアルモード・メニュー画面に戻ります。
- c. STARTキーを押下すると、トリガーモード実行画面に移行します。

(2) トリガーモード実行画面

トリガーモード・メニュー画面が表示されているときSTARTキーを押下すると、本画面が表示されます。本画面が表示されているとき、外部トリガー信号に同期してバーストが出力されます。

 $1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9^{10}_{11}{}^{12}_{13}{}^{14}_{15}{}^{16}_{17}{}^{18}_{19}{}^{20}_{21}{}^{22}_{23}{}^{24}_{25}{}^{26}_{27}{}^{28}_{29}{}^{30}_{31}{}^{32}_{33}{}^{34}_{35}{}^{36}_{37}{}^{38}_{39}{}^{40}$




図4.3.11 トリガーモード実行画面

- a. トリガーモード実行時,本画面上で以下の試験項目を変更できます。
 - ① パルス出力電圧値 (VOLTAGE)
 - ② パルス繰り返し周波数 (PULSE REPETITION)
 - ③ バーストの長さ (BURST LENGTH)
 - ④ ライン同期位相角 (LINE SYNCH) ⇒ライン同期なしのときは変更できません。

また、一時停止状態ではパルスの極性(POLARITY)も切り換えられます。

- b. STOPキーを押下すると一時停止します。STARTキーを押下すると外部トリガー信号に同期してバーストを発生します。
- c. 本メニュー画面のファンクション・キーの機能は次のとおりです。
 - ① LINE SW・・・・・ライン入力の電磁開閉器をオン/オフします。
 - ② RESET ……トリガーモード・メニュー画面に戻ります。

4.4 プログラムモード・メニュー画面

プライマリ・メニュー画面でプログラムモード (PROGRAM MODE) を選択すると、プログラムモード・メニュー画面が表示されます。プログラムモード・メニュー画面では、試験実行手順のプログラミングと実行のために必要な処理を選択することができます。

4.4.1 試験実行手順のプログラミング

試験の実行手順のプログラミングは、テストユニットのプログラミングとテストケースのプログラミングに分けて行われます。

テストユニットとテストケースは、次の4.4.2で説明するプログラムモード・メニュー画面と それに付随するメニュー画面上で容易にプログラミングすることができます。

4.4.2 プログラムモード・メニュー画面の操作方法

プログラムモード・メニュー画面の第3行目はメニューバー (MENU BAR) となっています。 MENU BARファンクション・キーを使用することにより、編集(EDIT)、複写(COPY)、削除 (DELETE)、実行(EXECUTE) のいずれかの機能を選択できます(図4.4.1)。

これらの機能を選択するには、以下のように操作します。

- ① MENU BARファンクション・キーを押下すると、画面はメニューバー選択モードになり、機能の選択が可能になります。このとき現在選択されている一つの機能名がメニューバー上で<u>反転・点滅表示</u>状態になります。
 - メニューバー選択モード画面ではESCAPEファンクション・キーとENTERファンクション・キーが表示されています。 ($\boxtimes 4.4.2$)
- ② カーソル・キーを操作して、次に選択しようとする一つの機能名をメニューバー上で<u>反転</u>・点滅表示させます。このとき選択しようとする機能の画面が表示されます。
- ③ ENTERファンクション・キーを押下することにより機能が選択され、メニューバー選択モード画面から当該機能の画面に切り替わります。選択された機能名はメニューバー上で反転表示に変わります。
- ④ メニューバー選択モード画面上でESCAPEファンクション・キーを押下すると、プライマリ・メニュー画面に戻ります。

 $1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9^{10}{}_{11}{}^{12}{}_{13}{}^{14}{}_{15}{}^{16}{}_{17}{}^{18}{}_{19}{}^{20}{}_{21}{}^{22}{}_{23}{}^{24}{}_{25}{}^{26}{}_{27}{}^{28}{}_{29}{}^{30}{}_{31}{}^{32}{}_{33}{}^{34}{}_{35}{}^{36}{}_{37}{}^{38}{}_{39}{}^{40}$

1 PROGRAM MODE TIME 12:34:56
2 LINE: OFF
3 MENU BAR77779997. ‡-

図4.4.1 メニューバーとMENU BARファンクション・キー

 $1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9^{10}{}_{11}{}^{12}{}_{13}{}^{14}{}_{15}{}^{16}{}_{17}{}^{18}{}_{18}{}^{20}{}_{21}{}^{22}{}_{23}{}^{24}{}_{25}{}^{26}{}_{27}{}^{28}{}_{29}{}^{30}{}_{31}{}^{32}{}_{33}{}^{34}{}_{35}{}^{36}{}_{37}{}^{38}{}_{39}{}^{40}$

1 NoiseMen PROGRAM MODE TIME 12:34:57
2 LINE: OFF
3 EDIT/COPM/DELETE/EXECUTE/EXIT

ENTERファンクション・キー

PESCAPE

PESC

図4.4.2 メニューバー選択モード画面

(1) プログラムモード編集メニュー画面

プライマリ・メニュー画面でプログラムモード (PROGRAM MODE) を選択するか、またはメニューバーで編集(EDIT)機能を選択すると、プログラムモード編集メニュー画面が表示されます。

ライン入力電磁開閉器のオン/オフ状態

 $1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9^{10}{}_{11}{}^{12}{}_{13}{}^{14}{}_{15}{}^{16}{}_{17}{}^{18}{}_{19}{}^{20}{}_{21}{}^{22}{}_{23}{}^{24}{}_{25}{}^{26}{}_{27}{}^{28}{}_{29}{}^{3}{}^{0}{}_{(31}{}^{32}{}_{33}{}^{34}{}_{35}{}^{36}{}_{37}{}^{38}{}_{39}{}^{40}$

```
Morsellen
                     PROGRAM MODE
                                                         TIME 12:34:56
 1
 2
                                                             LINE : OFF)
 3
     DOME / COPY/DELETE/EXECUTE
 4
      No. Volt Frequency Burst Period Coupling
 5
      LO *Line on
      LF *Line off
 6
 7
     WT *Wait to continue
 8
     000 +1000V 5.0KHz 15ms 300ms 123-P
 9
          +2000V 2. 5 K H z
      0 1
                                          30ms 150ms
                                                                     1 2 3 --
          + 3 0 0 0 V 3. 0 K H z
      0 2
                                          2 0 m s
                                                       90°
                                                                      1 2 ---
10
      0 3
11
      0.4 + 1.0.0 V 10.0 KHz
                                            8 m s 1 8 0°
12
13
      0.5
      0.6 + 1.000V 5. 0 KHz 3.0 ms 1.5 0 ms -2 --
14
15
      TEST CASE: #10 (#0\sim#99)
         \Rightarrow L O\Rightarrow 0 0\Rightarrow 0 1\Rightarrow 0 2\Rightarrow 0 3\Rightarrow 0 4\Rightarrow 0 5\Rightarrow 0 6\Rightarrow 0 7\Rightarrow 0 8\Rightarrow 0 9\Rightarrow 1 0
16
17
         \Rightarrow 1 5 \Rightarrow 1 6 \Rightarrow 1 7 \Rightarrow 1 8 \Rightarrow 1 9 \Rightarrow 2 0 \Rightarrow 2 1 \Rightarrow 2 2 \Rightarrow 2 3 \Rightarrow 2 4 \Rightarrow 2 5 \Rightarrow 2 6
18
         \Rightarrow 9 0 \Rightarrow L F
19
20
                          CANCEL
```

図4.4.3 プログラムモード編集メニュー画面

- a. 本メニュー画面では、編集するテストユニットの選択やテストケースの編集(プログラミング) を行うことができます。
- b. 本メニュー画面のファンクション・キーの機能は次のとおりです。
 - ① MENU BAR ·······メニューバー選択モードにします。
 - ② CANCEL **********選択されているテストケースを構成するテストユニット列の最後尾のテストユニットを削除します。
 - ③ PICK UP ********選択されているテストケースを構成するテストユニット列の最後尾に、テストユニットを追加します。
 - ④ EDIT ………テストユニット・メニュー画面に移行します。

[ご注意] Period欄とCoupling欄の表示内容について

Period欄 ⇒ ① ライン同期なしのとき、バースト繰り返し周期を表示します。

② ライン同期ありのとき、ライン同期位相角を表示します。

Coupling欄⇒ 重畳ユニットでサージを印加する相を次に示す記号と順番で表示します。 1… L 1 相, 2… L 2 相, 3… L 3 相, N… N相, P… P E (保護接地) なお, 印加しない場合, 当該位置に一を表示します。 (2) プログラムモード複写メニュー画面 メニューバーで複写(COPY)機能を選択すると、プログラムモード複写メニュー画面が表示されます。




図4.4.4 プログラムモード複写メニュー画面

- a. 本メニュー画面では、テストユニットの複写を行うことができます。
- b. 本メニュー画面のファンクション・キーの機能は次のとおりです。
 - ① MENU BAR ······メニューバー選択モードにします。
 - ② ENTER ……被写元の選択または複写先への複写を実行します。

(3) プログラムモード削除メニュー画面

メニューバーで削除(DELETE)機能を選択すると、プログラムモード削除メニュー画面が表示されます。




図4.4.5 プログラムモード削除メニュー画面

- a. 本メニュー画面では、テストユニットの削除を行うことができます。
- b. 本メニュー画面のファンクション・キーの機能は次のとおりです。
 - ① MENU BAR ·······メニューバー選択モードにします。
 - ② UNDO ………削除したテストユニットを復元します。
 - ③ ENTER …… テストユニットの削除を実行します。

(4) プログラムモード実行メニュー画面

メニューバーで実行(EXECUTE) 機能を選択すると、プログラムモード実行メニュー画面が表示されます。

```
1
     Maiseklen
                    PROGRAM MODE
                                                      TIME 12:37:10
 2
                                                           LINE : OFF
 3
     EDIT/COPY/DELETE/EXECUTED
     No. Volt Frequency Burst Period Coupling
 4
                         2. 5 K H z
 5
      0.0 + 1.0.0.0 \text{ V}
                                           8 ms 150 ms
                                                                   1 \ 2 \ 3 - P
 6
      0.1 + 3.0.0.0 V
                         3. 0 KHz
                                         1 5 m s
                                                   300ms
                                                                   1 ----
      02 +2000V 5.0KHz
 7
                                          3 0 m s
                                                   600ms
                                                                   -2 - - -
     0.8 + 1000V 5. 0 KHz
 8
                                                                   --8--
                                         30ms
                                                   1 5 0 m s
 9
      0 4
      0 5
          +1000V 5. 0 K H z
10
                                          8 m s 1 5 0 m s
                                                                   1 ----
      06 +1000V 5.0KHz
                                         10ms 180°
11
                                                                   - 2 ---
      0 7
12
13
      0 8
      09 +1000V 10.0KHz 15ms 500ms
14
                                                                   123-p
15
     TEST CASE: #1 (#0 \sim #99)
16
         \Rightarrow L O\Rightarrow 0 0\Rightarrow 0 1\Rightarrow 0 2\Rightarrow 0 3\Rightarrow 0 4\Rightarrow 0 5\Rightarrow 0 6\Rightarrow 0 7\Rightarrow 0 8\Rightarrow 0 9\Rightarrow 1 0
17
         \Rightarrow 1 1 \Rightarrow 1 2 \Rightarrow 1 3 \Rightarrow 1 4 \Rightarrow 1 5 \Rightarrow 1 6 \Rightarrow 1 7 \Rightarrow 1 8 \Rightarrow 1 9 \Rightarrow 2 0 \Rightarrow 2 1 \Rightarrow 2 2
18
         .... 3 ⇒ 3 4 ⇒ L F
     Press START Key to
19
                                        start
                                                  testing.
20
                         MENU BAR
```

図4.4.6 プログラムモード実行メニュー画面

- a. 本メニュー画面では、テストケースを選択し、プログラムモードでの試験を開始することができます。STARTキーを押下すると、プログラムモードでの試験を開始します。
- b. 本メニュー画面の ファンクション・キーの機能は次のとおりです。
 - ① MENU BAR ·······メニューバー選択モードにします。
 - ② BROWSE ……テストユニットの内容確認を実行します。

4.4.3 テストユニットのプログラミング

(1) テストユニット・メニュー画面

プログラムモード編集メニュー画面でEDITファンクション・キーを押下すると、本メニュー画面に移行します。本メニュー画面は2ページで構成されています。

[1ページ目]

```
Mulseken
           PROGRAM MODE
1
                             TIME 10:35:10
2
           EDIT (1/2)
                          TEST UNIT NO.
3
4
   POLARITY & VOLTAGE:
5
              +1000V
     START:
6
7
              +2000 V
8
    END:
9
                  2 0 0 V
    STEP:
10
11
                9999 min 99
                                     S
    DURATION:
12
13
   PULSE
14
   REPETITION: 2. 5 KHz
15
16
                    1
                      5
                         ms
  BURST LENGTH:
17
18
19
   20
```

図4.4.8 テストユニット・メニュー画面の1ページ目

- a. 本メニュー画面の1ページ目では以下の項目を設定します。
 - ① パルスの極性と電圧値 (POLARITY & VOLTAGE)
 - ・パルス出力開始電圧値 (START)
 - ・パルス出力終了電圧値 (END)
 - ・刻み幅 (STEP)
 - ·一刻み当たりのパルス出力時間 (DURATION)
 - ② パルス繰り返し周波数 (PULSE REPETITION RATE)
 - ③ バーストの長さ (BURST LENGTH)
- b. 本メニュー画面の1ページ目のファンクション・キーの機能は次のとおりです。
 - ① ENTER …… 本メニュー画面の 2 ページ目に移行します。

[2ページ目] ……ライン同期機能オフの場合

```
Noisel(en
             PROGRAM MODE
                                TIME 10:36:10
1
2
             EDIT (2/2)
                             TEST UNIT NO.
3
4
                    OFF
5
   LINE SYNCH:
6
7
                    3 0 0
                           \mathbf{m} s
   BURST PERIOD:
8
9
10
11
                   L1-*N-
   COUPLING MODE:
12
13
   (*: SURGE OUT)
                   L2 - PE -
14
15
                   L 3 -
16
17
18
19
20
```

図4.4.8 テストユニット・メニュー画面の2ページ目(ライン同期機能オフ)

- a. 本メニュー画面の 2 ページ目では、ライン同期機能をオフにしたとき、以下の項目を設定します。
 - ① バースト繰り返し周期 (BURST PERIOD)
 - ② カップリングモード (COUPLING MODE)
- b. 本メニュー画面の2ページ目のファンクション・キーの機能は次のとおりです。

[2ページ目] ***・・・ライン同期機能オンの場合

```
Noisel(en
            PROGRAM MODE
                              TIME 10:37:20
1
2
            EDIT (2/2)
                          TEST UNIT NO.
3
4
                   1 1 5
5
   LINE SYNCH:
6
                       5
7
     STEP:
8
                 9 9 9 9
                         min 99
9
     DURATION:
10
11
                  L1-*N-
   COUPLING MODE:
12
   (*: SURGE OUT)
13
                  L2-PE-
14
15
                  L 3 -
16
17
18
19
    20
```

図4.4.8 テストユニット・メニュー画面の2ページ目(ライン同期機能オン)

- a. 本メニュー画面の2ページ目では、ライン同期機能をオンにしたとき、以下の項目を設定します。
 - ① ライン同期位相角
 - ·位相角 (LINE SYNCH)
 - ・刻み角 (STEP)
 - ・繰り返し時間 (DURATION)
 - ② カップリングモード (COUPLING MODE)
- b. 本メニュー画面の 2 ページ目のファンクション・キーの機能は次のとおりです。

4.4.4 プログラムモード実行画面

プログラムモード実行メニュー画面でテストケースを選択しSTARTキーを押下すると、ブザーがピッと一回鳴ってプログラムモードの実行が開始されます。

- ① プログラムモードの実行中にSTOPキーを押下すると、ブザーがピッと一回鳴ってプログラムモードの実行を中止しプログラム実行メニュー画面に戻ります。
- ② プログラムモードの実行中にERR1キー~ERR6キーのいずれかのキーが押下された場合の動作については「4.6 モニタリング機能」の説明をご覧下さい。

プログラムモード実行画面は、実行されるテストユニットを順次表示するモニタ画面であり、 次に示す 8 種類の画面が表示されます。

(1) バリアブルモード・モニタ画面

 $1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9^{10}{}_{11}{}^{12}{}_{13}{}^{14}{}_{15}{}^{16}{}_{17}{}^{18}{}_{19}{}^{20}{}_{21}{}^{22}{}_{23}{}^{24}{}_{25}{}^{26}{}_{27}{}^{28}{}_{29}{}^{30}{}_{31}{}^{32}{}_{33}{}^{34}{}_{35}{}^{36}{}_{37}{}^{38}{}_{39}{}^{40}$




図4.4.9 バリアブルモード・モニタ画面

バリアブルモードでパルス出力がなされるテストユニットが実行されているとき,本モニタ画 面が表示されます。

PAUSEファンクション・キーを押下するとパルス出力を一時停止します。STARTキーを押下するとパルス出力を再開します。

(1) ライン同期モード・モニタ画面

 $1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9^{10}{}_{11}{}^{12}{}_{13}{}^{14}{}_{15}{}^{16}{}_{17}{}^{18}{}_{19}{}^{20}{}_{21}{}^{22}{}_{23}{}^{24}{}_{25}{}^{26}{}_{27}{}^{28}{}_{29}{}^{30}{}_{31}{}^{32}{}_{33}{}^{34}{}_{35}{}^{36}{}_{37}{}^{38}{}_{39}{}^{40}$




図4.4.10 ライン同期モード・モニタ画面

ライン同期モードでパルス出力がなされるテストユニットが実行されているとき,本モニタ画 面が表示されます。

PAUSEファンクション・キーを押下するとパルス出力を一時停止します。STARTキーを押下するとパルス出力を再開します。

(3) 実行待ちモニタ画面

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9¹⁰11¹²13¹⁴15¹⁶17¹⁸19²⁰21²²23²⁴25²⁶27²⁸29³⁰31³²33³⁴35³⁶37³⁸39⁴⁰

PROGRAM MODE TIME 1 3 : 2 0 : 2 4
STEP 3/10

WAIT TO CONTINUE

ON

LINE:

Press START key to continue.

図4.4.11 実行待ちモニタ画面

実行待ちのテストユニットが実行されたとき、本画面が表示されます。STARTキーを押下すると、次のテストユニットの実行が開始されます。

4.5 リモート制御画面

外部インタフェース経由で機器をリモート制御するには、プライマリ・メニュー画面において REMOTEファンクション・キーを押下し、制御ユニットのディスプレイ上にリモート制御画 面を表示する必要があります。リモート制御画面を表示すると機器はリモート制御状態になり、 外部インタフェース経由で機器を制御することが可能となります。

リモート制御画面の例を図4.5.1に示します。

 $1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9^{10}{}_{11}{}^{12}{}_{13}{}^{14}{}_{15}{}^{16}{}_{17}{}^{18}{}_{19}{}^{20}{}_{21}{}^{22}{}_{23}{}^{24}{}_{25}{}^{26}{}_{27}{}^{28}{}_{29}{}^{30}{}_{31}{}^{32}{}_{33}{}^{34}{}_{35}{}^{36}{}_{37}{}^{38}{}_{39}{}^{40}$




図4.5.1 リモート制御画面の例

- (1) REMOTEファンクション・キーを押下すると、リモート制御画面が表示されます。
- (2) 外部インタフェース経由で授受したメッセージのモニタが本画面に表示されます。 図4.5.1 はパーサーがリセットされ新しいメッセージの到着を待っている状態です。受信メッセージは、受信順に行頭に「M>」を付加されて表示されます。
- (3) LOCALファンクション・キーを押下すると、プライマリ・メニュー画面に戻ります。

[ご注意] LOCALファンクション・キーの押下について

LOCALファンクション・キーを押下するとリモート制御を中断することになり、外部インタフェースによるリモート制御をハングアップさせることになります。したがって、リモート制御を中断したいとき以外は、このファンクション・キーを使用しないようにして下さい。

4.5.1 リモート制御実行画面

リモート制御でパルス出力状態になると、画面はリモート制御実行画面に切り換わります。 リモート制御実行画面は、リモー制御によるパルス出力をモニタする画面であり、以下に示す2 種類の画面が表示されます。また、これらの画面とリモート制御画面の間はファンクション・キーにより切り換えることができます。

(2) バリアブルモード・モニタ画面

 $1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9^{10}{}_{11}{}^{12}{}_{13}{}^{14}{}_{15}{}^{16}{}_{17}{}^{18}{}_{19}{}^{20}{}_{21}{}^{22}{}_{23}{}^{24}{}_{25}{}^{26}{}_{27}{}^{28}{}_{29}{}^{30}{}_{31}{}^{32}{}_{33}{}^{34}{}_{35}{}^{36}{}_{37}{}^{38}{}_{39}{}^{40}$




図4.5.2 バリアブルモード・モニタ画面

バリアブルモードでパルス出力がなされているとき、本モニタ画面が表示されます。

- a. 本メニュー画面のファンクション・キーの機能は次のとおりです。
 - ① LOCAL ***・・・・・・・・リモート制御によるパルス出力を強制的に終了させ、プライマリ・メメュー画面に戻ります。
 - ② COMMAND・・・・・リモート制御画面を表示します。
 - ③ PAUSE ……パルス出力を一時停止します。STARTキーを押下すると、パルス 出力を再開します。

[ご注意] LOCALファンクション・キーの押下について

LOCALファンクション・キーを押下するとリモート制御を中断することになり、外部インタフェースによるリモート制御をハングアップさせることになります。したがって、リモート制御を中断したいとき以外は、このファンクション・キーを使用しないようにして下さい。

(2) ライン同期モード・モニタ画面

 $1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9^{10}{}_{11}{}^{12}{}_{13}{}^{14}{}_{15}{}^{16}{}_{17}{}^{18}{}_{19}{}^{20}{}_{21}{}^{22}{}_{23}{}^{24}{}_{25}{}^{26}{}_{27}{}^{28}{}_{29}{}^{30}{}_{31}{}^{32}{}_{33}{}^{34}{}_{35}{}^{36}{}_{37}{}^{38}{}_{39}{}^{40}$




図4.5.3 ライン同期モード・モニタ画面

ライン同期モードでパルス出力がなされているとき。本モニタ画面が表示されます。

- a. 本メニュー画面のファンクション・キーの機能は次のとおりです。
 - ① LOCAL ……リモート制御によるパルス出力を強制的に終了させ、プライマリ・メ メュー画面に戻ります。
 - ② COMMAND ·······リモート制御画面を表示します。

4.6 モニタリング機能

モニタリング機能は、供試体の動作をモニタして機器を制御することに関連して、リモートコントローラのERR1キー〜ERR6キーの機能を予めプログラミングしておく機能です。これにより、供試体の動作をモニタして誤動作等が発生した時などに、機器の動作を制御して一時停止させたり、その後どのように試験を続行するのかについてプログラミングしておくことができます。

モニタリング機能のプログラミングの仕方はプログラムモードとリモート制御で異なっています。また、プログラムモードまたはリモート制御に対してそれぞれ一通りのプログラミングが行えます。なお、マニュアルモードのときはモニタリング機能は使用できません。

4.6.1 ERR1+-~ERR6+-

エラー・キー(ERR1キー~ERR6キー)は供試体の誤動作が発生したときに機器を制御するために使用します。これらのキーは、マニュアルモード以外でパルス出力が実行されたときに意味を持つことができます。すなわち、マニュアルモード以外のパルス出力状態中または一時停止状態中にこれらのキーの有効なものが一つが押下されると、以下の表 4.6.1 の手順を実行します。

表 4.6.1 有効なエラー・キー押下時の機器の動作

プログラムモード の場合	 (1) 直ちにパルス出力を停止し、そのときの機器の状態を保存します。 (2) STRATキーまたはSTOPキーが押下されるのを待ちます。 ① STRATキーが押下されたならば、押下されたエラー・キーに対して予めプログラミングしてある手続き(RETRY, NEXTまたはQUITのいずれか)に従って機器の動作を再開します。 ② STOPキーが押下されたならば、パルス出力状態を終わらせ条件設定状態に戻ります。
リモート制御モードの場合	 (1) 直ちにパルス出力を停止し、そのときの機器の状態を保存します。 (2) エラー・キーが押下されたことを外部インタフェース経由で通知するため、装置ステータス・レポーティング機能によってユーザ要求(User Request)を発行します。 (3) 外部インタフェース経由で次に受信したコマンドに従い機器を動作させます。

4.6.2 モニタリング機能メニュー画面

プライマリ・メニュー画面でモニタリング機能 (MONITORING FUNCTION)を選択すると、本メニュー画面が表示されます。

	MONITORING FUNCT	ΓΙΟΝ DATE 91-10-21 ΙΟΝ SETTING
	ROGRAM MODE /NEXT/QUIT/OFF)	FOR REMOTE CONTROL (ON/OFF)
ERR1:	RETRY	ERR1: OFF
ERR2:	NEXT	ERR2: OFF
ERR3:	OFF	err3: O N
ERR4:	QUIT	ERR4: OFF
ERR5:	OFF	ERR5: ON
ERR6:	OFF	ERR6: OFF

図4.61 モニタリング機能メニュー画面

- (1) ERR1キー~ERR6キーが押下されたときの処理を指定します。 プログラムモードに対して:
 - ① 現テストユニットから再実行(RETRY)
 - ② 次のテストユニットから再実行 (NEXT)
 - ③ パルス出力の中止(QUIT)
 - ④ 当該キーを無効とする。(OFF)
 - リモート制御に対して:
 - ① 当該キーを有効とする。(ON)
 - ② 当該キーを無効とする。(OFF)
- (2) ENTERファンクション・キーを押下するとプライマリ・メニュー画面に戻ります。

4.7 外部インタフェース・メニュー画面

プライマリ・メニュー画面で外部インタフェース (EXTERNAL INTERFACE) を選択すると、本メニュー画面が表示されます。外部インタフェースとしてGP-IBまたはRS-282Cのいずれかを選択できます。本メニュー画面では、外部インタフェースを選択し、パラメータの設定を行います。

[GP-IBを選択したとき]




図4.7.1 外部インタフェース・メニュー画面(GP-IBを選択したとき)

- (1) GP-IBを選択したときは、装置アドレス (DEVICE ADDRESS) を設定します。
- (2) ENTERファンクション・キーを押下すると、プライマリ・メニュー画面に戻ります。

[RS-232Cを選択したとき]

 $1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9^{10}{}_{11}{}^{12}{}_{13}{}^{14}{}_{15}{}^{16}{}_{17}{}^{18}{}_{19}{}^{20}{}_{21}{}^{22}{}_{23}{}^{24}{}_{25}{}^{26}{}_{27}{}^{28}{}_{29}{}^{30}{}_{31}{}^{32}{}_{33}{}^{34}{}_{35}{}^{36}{}_{37}{}^{38}{}_{39}{}^{40}$

Maisellen 1 EXTERNAL INTERFACE DATE 91-10-23 2 3 RS - 232CEXTERNAL INTERFACE: 4 5 GP-IB IS NOT AVAILABLE. RS-232C IS AVAILABLE. 6 7 RS - 232C8 1 2 0 0 $75 \sim 9600$ bps 9 BAUD RATE: 10 DATA LENGTH: 11 7 or 8 bits 12 OFF PARITY CHECK: 13 EVEN/ODD/OFF 14 1 STOP BIT: 15 1 or 2 bits 16 OFF 17 X PARAMETER: ON/OFF 18 19 20

図4.7.2 外部インタフェース・メニュー画面(RS-232Cを選択したとき)

- (1) RS-232Cを選択したときは、以下の項目を設定します。
 - ① 伝送速度 (BAUD RATE)
 - ② データ長 (DATA LENGTH)
 - ③ パリティ (PARITY CHECK)
 - ④ ストップビット数 (STOP BIT)
 - ⑤ Xパラメータ (X PARAMETER)
- (2) ENTERファンクション・キーを押下すると、プライマリ・メニュー画面に戻ります。

4.8 補助作業メニュー画面

プライマリ・メニュー画面で補助作業(UTILITY) を選択すると、本メニュー画面が表示されます。




図4.8.1 補助作業メニュー画面

- (1) 本メニュー画面では以下に示す補助作業が選択できます。
 - ① 日付・時刻の設定 (DATE AND TIME)
 - ② システムデータのロード (LOAD)
 - ③ システムプログラムおよびデータのアンロード (UNLOAD)(システムメモリカードのバックアップ版の作成)
- (2) 本メニュー画面のファンクション・キーの機能は次のとおりです。
 - ① EXIT………プライマリ・メニュー画面に戻ります。
 - ② ENTER ……上記(1)の3つの機能の中から選択された一つの機能を呼び出します。

4.8.1 日付・時刻設定メニュー画面

補助作業メニュー画面で日付・時刻設定(DATE AND TIME) を選択すると、本メニュー画面が表示されます。

```
1
   Noisel(en
             UTILITY
                                    TIME 10:30:52
             DATE AND TIME
2
3
4
           99:99:99
   TIME:
5
                                 hh:mm:ss in 24H
6
           99 - 99 - 99
7
   DATE:
                                 y y - mm - d d
8
9
   _{\text{DATE}}: y y - m m - d d
                                        1 2 H
                                 HOUR:
10
                                        12H, 24H
11
           y y - mm - d d
12
           mm-dd-yy
13
           d d - mm - y y
14
15
16
17
18
19
    20
                 SCANCEL
                                         EDNEER ...
```

図4.8.2 日付・時刻設定メニュー画面

- (1) 本メニュー画面において日付と時刻,並びに日付の表示方法と時間の表示方法(12時制,24 時制)を設定することができます。これらの設定値は、ENTERファンクション・キーを押下することにより内部の時計に設定され、プライマリ・メニュー画面に戻ります。
- (2) CANCELファンクション・キーを押下すると日付と時刻は内部の時計に設定されないで、そのままプライマリ・メニュー画面に戻ります。

4.8.2 ロード/アンロード

ロードはメモリカードから機器内部のメモリへデータを転送すること、またアンロードは機器 内部のメモリからメモリカードへプログラムとデータを転送することです。ロード機能は補助作 業メニュー画面でロード (LOAD) を、またアンロード機能はアンロード (UNLOAD)をそれぞれ選択 することにより呼び出すことができます。

(1) ロード

メモリカードに保存してある試験実施手順やその他のデータを機器内部に設定して使用するため、機器内部のメモリへ読み込みます。

ロードは、以下の手順で行います。

- ① 補助作業メニュー画面でロード (LOAD) を選択し、ENTERファンクション・キーを押するとメッセージ表示行(19 行目) に以下のメッセージが表示されます。
 - Set memory card and press ENTER key.
- ② メモリカードをセットしENTERファンクション・キーを押下するとロードが実行されます。

ロードが完了すると画面上にメッセージが表示されます。(図4.8.3)




図4.8.3 補助作業メニュー画面 (ロード操作)

(2) アンロード

機器内部のメモリからシステムのプログラムとデータをメモリカードへ書き出します。このとき作成されるメモリカードは、ブートストラップによる立ち上げでシステムプログラムとデータをローディングするために使用するシステムメモリカードのパックアップ版なります。したがって、ロードで使用することができるだけでなく、ブートストラップローディングでも使用することができます。なお、メモリカードに書かれていた元のデータはすべて破壊されます。

アンロードは、以下の手順で行います。

- ① 補助作業メニュー画面でアンロード (UNLOAD)を選択し、ENTERファンクション・キーを押するとメッセージ表示行 (19 行目) に以下のメッセージが表示されます。
 Set memory card and press ENTER key.
- ② メモリカードをセットしENTERファンクション・キーを押下するとアンロードが実行されます。

アンロードが完了すると画面上にメッセージが表示されます。 (図4.8.4)

Noise No. 2 DATE 92-05- DATE AND TIME LOAD (SYSTEM DATA) UNLOAD (SYSTEM PROGRAM AND DATA)	
DATE AND TIME LOAD (SYSTEM DATA) UNLOAD (SYSTEM PROGRAM AND DATA)	- 2 2
6 LOAD (SYSTEM DATA) 7 8 UNLOAD (SYSTEM PROGRAM AND DATA)	
8 UNLOAD (SYSTEM PROGRAM AND DATA)	
ן פ	
10	

図4.8.4 補助作業メニュー画面 (アンロード操作)

4.9 ハードウェア異常検出画面

重大な回復できないハードウェア異常が発生すると、システムはハードウェア異常検出画面を 表示してハッグアップします。




図4.9..1 ハードウェア異常検出画面

- (1) 本画面では以下に示すハードウェア異常を表示し、ハングアップします。
 - ① ライン・プレーカーが動作した。(LINE BREAKER WORKED.)
 - ② 高圧電源の温度異常が発生した。(HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY THERMAL ERROR)
- (2) 時刻表示は異常状態発生時刻で停止します。
- (8) MOREファンクション・キーを押下すると、異常状態になったときの表示画面が表示できれば その画面を表示します。